

この度はDOD社製ドライブレコーダー LS460W をお買い 上げいただき、誠にありがとうございました。 で使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

安全にお使いいただくために 本製品は、本書に記載の注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。

⚠ 警告

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱い方法を記載しています。

警告表示について

- ・本書をよくお読みになり、理解した上で製品を安全にご使用ください。
- 本書は、いつでも読み返せるよう大切に保管してください。
- 本書で使用しているイラストは、イメージであり実物と外観が異なる場合があります。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大怪我など人身事故 の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により怪我をしたり自動車に **!** 注意 損害を与えたりすることがあります。



行為を禁止する記号表示





⚠ 警告

本機は誤った使い方をすると、火災や感電などにより、人身事故の原因となります。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください


安全のための注意事項を守る 安全のための注意事項を守る本書に記載している注意事項をよくお読みください

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意を怠るなど、安全運転に反する行為は違法であり、 事故や怪我の原因となります。

- 運転者は走行中に操作をしない。
- 運転中に画面を注視しない。

「道路運送車両の保安基準」



 前方視界基準(新車及び使用過程車に適用する直接視界基準) 対象車種

①専ら乗用の用に供する自動車 (乗車定員11 人以上のものを除く)

②車両総重量が3.5 トン以下の貨物自動車

(いずれも使用過程車を含む) 基準概要

(1) 要件

(2) 適用除外

自動車の前方2m にある高さ1m、直径0.3m 円柱(6 歳児を模したもの)を鏡等を用いず直接

A ピラー(窓枠のうち車両最前にあるもの)、ワイパー及びステアリングホイールにより死角となる部分。 II 直前側方視界基準(新車に適用する間接視界基準)

対象車種

軽自動車、小型自動車及び普通自動車(乗車定員11 人以上のもの及び車両総重量8 トン以上 又は最大積載量5 トン以上のものを除く)

(1) 要件

自動車の前面及び左側面(左ハンドル車にあっては右側面)に接する高さ1m、直径0.3mの円柱 (6 歳児を模したもの)を直接に又は鏡、画像等により間接に視認できること。

①A ピラー (窓枠のうち車両最前にあるもの) 及び室外後写鏡による一定の大きさ以下の死角 ②ワイパー、ステアリングホイールにより死角となる部分

車を運転する前に点検・確認する

スタンドにゆるみがないか、製品本体が、っかりと固定されているか、専用シガー電源がシガーソケットへ正常に挿 入されているか、車を運転する前に必ず占棒・確認してください。

製品本体の動作がおかしくなったり、スタンドや専用シガーチャージャーなどが破損したことに気付いた場合、すぐに使 用を中止してください。



下記の注意事項を守らないと火災・感需により死亡や大怪我の

正しく取付ける

(!!) 本製品をご自分で取付けるときは「取扱説明書」に従って、正しく取付けてください。 正しい取付けをしないと、火災や感電の原因となります。

炎天下の車内で使用、または放置しないでください。

炎天下の車内で使用、または放置しない

付属の部品で正しく取付ける

火傷、変形、故障、発熱、破裂、発火、性能や製品寿命低下の原因となります。

USB充電ケーブルを運転者側に配線しない。

付属以外の部品を使用すると、機器の内部を傷けたり、しっかり固定できないなどで、 火災や怪我の原因となります。

充電ケーブルは、運転操作にかかわるギア・ブレーキハンドル・アクセル付近に配線し ないでください。事故や怪我の原因となります。

雨や水がかかる場所、湿気の多い場所には取付けない

本製品一式は、防滴仕様ではありません。上記のような場所に取付けると、火災や

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、 すぐに電源を切り、使用を中止してください。

分解や改造をしない



火災や感電、事故の原因となります。

運転操作の妨げや車体の可動部の妨げになる場所に取付けない

事故や感電、火災の原因となりますので、以下をお守りください。 ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。 ・ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。

法令に従って、前方の視界を妨げる場所に取付けない



前方の視界の妨げになると、事故や怪我の原因となります。

エアバッグの動作の妨げになる場所に取付けない 動作の妨げになる場所に取付けると、怪我の原因となります。



シガー充電器は確実に挿入する

確実に奥まで挿入してください。挿入が不完全だと異常発熱して火災などの原因 となります。また、シガー充電器差し込むときや、抜くときは、必ずイグニッションスイ ッチをオフにしてください。

付属のシガー充電器以外は使用しない、たこ足配線はしない



付属のシガー充電器以外のケーブルを接続すると、火災や感電の原因となります。 二又ソケットなどを利用したたこ足配線から電源を取ると配線が過熱し、火災や感 雷の原因となります。

シガー充電器端子をショートさせない



シガー充電器がつながれた状態で端子をショートさせないでください。 火災や怪我の原因となります。



シガー充電器はDC12V・24V (マイナスアース車専用) 仕様となります。 誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。

シガーライターソケットは定期点検する



シガーライターソケットの中に煙草の灰や異物が入っていると、接触不良を起こし、 シガー充電器が熱くなります。シガー充電器が発熱すると、火災などの原因となり

本製品に強い衝撃を与えない



本製品を固いものの上に落としたり強い衝撃を与えたりすると、製品外装および 内部にて欠損が発生したり、シガー充電器で断線したりする場合がありますので、 取扱いには充分ご注意してください。製品外装が欠けたり割れたりしたときは、 使用を中止し破損部に手を触れないでください。怪我をする恐れがあります。

ます。定期的に点検・掃除を行ってください。



テープ固定式スタンド 専用シガー電源 CD (専用PCビューアー) 取扱説明書(本書) 吸盤固定式スタンド














① 『 録画開始・停止 / シャッター / 再牛停止 / 決定 』ボタン

『録画開始・停止』 : 映像録画モードのときに押すことで、録画停止・録画開始することができます。 『シャッター 』 : カメラモードのときに押すことで、写直を撮影することができます。

『 再生・停止 』 : 再生モードのときに押すことで、映像の再生・停止をすることができます。 : メニュー画面表示時に押すことで、各メニュー項目をアクティブにすることができます。 『決定』

② 『電源』ボタン : 本体の電源オン/オフに使用します。 ③ AV出力端子 :映像外部出力用 AV端子(本製品では使用できません。)

本体電源供給、および内蔵バッテリー充電用端子 ④ USB端子 映像撮影用ライト

© LED51h ⑥ スピーカー 映像再生時、およびアラーム用スピーカー

⑦ インジケーター

② マイクロSDスロット

- 告告占打 ・木休雲頂オフ / 安雲由

: 本体 「スタンパイモード] 「カメラモード] 「再生モード] 紫色点灯 : 本体動作中(内蔵バッテリー使用時) / 充電停止 赤色点灯 · 青色紫色交互点滅 : 本体録画中 / 充電中

: メニュー画面上での移動時などに使用します。 (8) 『 矢印 』ボタン

⑨ 『 緊急ロック』ボタン : 録画状態で押すと、対象ファイルが上書きされないよう保護ファイルとなります。

⑪ 『メニュー』ボタン : 押すたびに、「録画設定] [システム設定] [スタンバイモード]の順で切替わります。 ※ 本操作を行う際は、録画を一時停止し [スタンバイモード]にしてください。

[録画設定] 画面上部から "WDR" "解像度" 等が表示された状態 「システム設定] 画面上部から "フォーマット" "言語" 等が表示された状態 「スタンバイモード 画面左上部に "ムービーカメラマーク" 表示され録画停止状態

⑦ 『 =¬−ト 『ボタン ・緑面・緑音音声がオフになります。

② 『 モード 』ボタン : 押すたびに、「カメラモード] 「再生モード] 「スタンバイモード]の順で切替わります。 ※ 本操作を行う際は、録画を一時停止し [スタンパイモード]にしてください。 [カメラモード] 画面左上部に "カメラマーク" が表示された状態

[再生モード] 画面左上部に "フィルムマーク" が表示された状態 [スタンパイモード] 画面左上部に "ムービーカメラマーク" 表示され録画停止状態

(A) 2.7 TFTディスプレイ :映像確認およびセッティング用ディスプレイ ⑤ ミニHDMI出力端子 :映像外部出力用ミニHDMI端子 ⑥ 『リセット』ボタン : 各種設定を出荷時の状態に戻します。

:マイクロSDHCカード Class6以上 8GB~32GBをサポートします。

1 フロントガラスに付着している 油脂・指紋・汚れなどを綺麗に拭き取ってください。

※ 油脂や汚れの拭き取りが不十分な場合、スタンドが脱落し、事故や怪我の原因となります。

2 本製品仮固定し、撮影状態を確認してください。

※ 本製品を設置する際は、『道路運送車両の保安基準』を遵守し運転や視界を妨げない様にしてください。

※ 本製品を使用する際は、必ず専用シガーチャージャーを接続し給電してください。 内蔵パッテリーのみでの

3 スタンド吸着面のテープを剥がし、スタンドをしっかり固定してください

4 フロントガラスにスタンドが固定されているか、製品本体がスタンドに装着されているか確認してください。 5 製品本体のUSB端子へ、付属の専用シガー電源を取付け、車のシガーソケットへ差込んでください。

使用は動作が不安定となりますので行わないでください。

※ 付属の専用シガーチャージャーを使用しない場合、火災や感電の原因となります。

使用方法

製品本体へメモリーカード(別売)を挿入する。

・製品本体側面にあるマイクロSDカードスロットへ、マイクロSDHCカードを挿入 してください。 ※ マイクロSDHCカード Class6以上 8GB~32GBをサポートします。



・挿入が完了しましたら、『メニュー 』ボタンを2回押してフォーマット項目が表示されるので、『矢印 』ボタン

※ 本製品で初めてマイクロSDHCカードを使用する際は必ずフォーマットを行ってください。 % フォーマット中は、絶対にマイクロSDHCカードを取り出さないでください。

雪源を入れる、雪源を切る。

雷源オフの状能で『雷源』ボタンを押すと、雷源が入ります。

電源オンの状態で『電源』ボタンを押すと、電源が切れます。

※ 車のシガーソケットから給電する場合、エンジンの停止と連動し数十秒後に自動的で電源が切れます。 車種によっては、常時給電となる場合がありますので、ご使用前に自動車メーカーへ確認してください。

3 本製品で使用する言語を選択する。


『メニュー』ボタンを2回押して『矢印』ボタンで"Language"を選択し『決定』ボタンを押します。

・言語選択画面が表示されるので、日本語を選択し『決定』ボタンを押します。 ※録画中の場合は、『録画停止』ボタンを押し、「スタンバイモード」にした後、設定を行ってください。



・『メニュー』ボタンを2回押して『矢印』ボタンで 日付/時間を選択し『決定』ボタンを押します。

・日付と時間の設定画面が表示されるので、『 矢印 』ボタンで数字を選び『 決定 』ボタンを押してください。 『決定』ボタンを押す毎に、設定項目が 年・月・日 / 時・分・秒の順で移動します。



・『 メニュー 』ボタンを2回押して『矢印』ボタンで"GPS時計補正"を選択し『決定』ボタンを押します。

※ GPS信号を受信すると録画設定項目に"GPS時計補下"が表示されるので、『 矢印 』ボタンで選択 し『 決定 』ボタンを押し、『 矢印 』ボタンで"GMT+9:00"を選び『 決定 』ボタンを押してください。 本補正機能は、GPS信号を取得した際、日本時間に自動調整を行う設定となります。

6 映像を録画する。

車のエンジン始動に連動し、本製品の電源が自動的に入り録画を開始します。



※ 車から給電を行っていない場合、本製品の『電源』ボタンを押し、『決定』ボタンを押すと録画を開始 します。 録画を停止する際は、再度『決定』ボタンを押してください。

※ GPSマークが点滅している場合、GPS信号が受信できていないのでGPSスピード警告は使用できません。

・[スタンバイモード]から『モード』ボタンを1回押して[カメラモード]に入ります。

・『決定』ボタンを押すとシャッターとなり写真が撮影できます。 カメラモード 露出補正 電源接続

8 場影済み動画(写真)を再生します。

「スタンバイモード]から『モード』ボタンを2回押して「再生モード]に入ります。

再生したい動画(写真)を『矢印』ボタンで選択し、『決定』ボタンを押すと再生を開始します。

※ 『 矢印』ボタンを押すと、次のファイルへ移動します。

※ 再生中に『決定』ボタンを押すと、再生を一時停止し、『モード』ボタンを押すと再生を再開します。 ※ 本製品で撮影した動画をコンピューター上で再生するには、付属CDに保存されている専用ビューアーソフトを インストールしてください



9 撮影済み動画を早送り・巻戻しします。 ・[スタンバイモード]から『モード』ボタンを2回押して[再生モード]に入ります。

・再生したい動画(写真)を『矢印』ボタンで選択し、『決定』ボタンを押すと再生を開始します。

再生状態で『矢印』ボタン (>>|下向き) を押すと、1回押す毎に x 2/x4/x8 で早送りされます。 また、『 矢印 』ボタン (|<<上向き) を押すと、1回押す毎に x 2/x4/x8 で巻戻しされます。

※ 一時停止するには『決定』ボタン、再生終了するには『モード』ボタンを押してください。

撮影済み動画(写直)を削除・保護する。

・「スタンバイモード]から『モード』ボタンを2回押して「亜牛モード」に入ります。 『矢印』ボタンを押して、再生したい動画(写真)を選択し、『メニュー』ボタンを押します。

・削除・保護・スライドショーの選択が表示されるので、『矢印』ボタンをで選択し、『決定』ボタンを押します。

※ マイクロSDHCカードのフォーマットを選択すると保護ファイルも消去されます。

11 その他の機能

録画ファイル時間は2分/3分/5分にて設定することができ、メモリーカード容量が一杯になった場合、最も古 いファイルが削除され、新しいファイルを保存します。

・Gセンサー

録画中に本体内蔵Gセンサーが衝撃を検出すると、自動的に保護ファイルとして保存にしますます。

※ 保護ファイルはト書きされません。

•動体検出 撮影映像に動きが発生した場合、すぐに録画を開始します。動きが発生しない場合、10秒後自動的に電源 が切れます。動体検出モードを有効にすると、モニタモード/緊急録画モード/Gセンサー機能が自動的にオフさ

・パスワード設定

わます。

あなたの所有している車のナンバーブレート番号などを、録画映像に記録し表示することができます。 撮影した車と動画を照合する際の証明に役立ちます。

・GPS位置情報記録(GPS信号を取得できている場合のみ使用可能)

付属 C Dの専用ビューアーを使うことで映像とGoogle Mapをリンクして運転ルートを 再生することができます。 ※本機能はGoogle Mapの仕様変更等により、お使いいただけなくなる場合がございます。

パスワードを設定することで、録画ファイルの消去や設定変更などの変更を禁止することができます。 ・GPS速度表示(GPS信号を取得できている場合のみ使用可能)

車の速度とコンパスを液晶ディスプレイに表示します。

・GPS速度警告 (GPS信号と接続できている場合のみ使用可能) 車の速度が設定した制限速度を超過した場合、ドライバーへの警告を液晶ディスプレイへ表示します。 ※GPS速度警告は、GPS速度表示を15秒/1分/3分のいずれかに設定することで使用できます。

画像反転 本体を上下反転させて設置する場合に使用します。

・タイムラブス撮影

フレー /ごとに200mS/500mS/1秒/5秒をキャプチャレきす ※タイムラブス撮影の使用は常時電源接続が必須となります。

1080FHD, 720P, 720 60FPS, 480P, VGA 露出 +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 ホワイトバラン オート、晴れ、墨り、雷球、蛍光灯 録音 オフ、オン 日付記録 オフ、オン ループ録画 オフ、2分、3分、5分 オフ、強、中、弱 動体検出 ※任意入力項目 オフ、1時間、2時間、3時間、4時間 ドライバー疲労警告 オフォン GPS速度表示 オフ 15秒 1分 3分 GPS速度警告 **オフ. 40. 60. 80. 100. 120** GMT-00:00~GMT+01:00 GPS時計補正 パスワード設定 ※任意入力項目 速度単位 km/h, mi/h 画像反転 オフ、オン オフ、200ミリ秒、500ミリ秒、1秒、5秒 タイムラブス撮景 フォーマット 日本語を含む8ヶ国語 言語 年/月/日、時/分/秒 日付/時刻設定 50Hz, 60Hz システム設定 オフ・オン 操作音 オフ・オン オフ、3分、5分、10分 スクリーンセーバ TVŦ-ド NTSC, PAL GPS谏度情報記録 現在のファームウェアバージョンを表示 ソフトウェアバージョン キャンセル / OK

カメラモード(メインメニュー) 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, VGA, 1,3M 画像サイズ カラーモード カラー、白里、ヤピア オフ、オン エブレ補正 単写、2秒タイマー、5秒タイマー、10秒タイマー シャッターモート システム設定 ホワイトバランス 蛍光灯 ISO感度 オート、100、200、400 +3, +2, +1, +0, -1, -2, -3 日付記録 オフ、日付、日付/時刻

サブメニュー 設定 1件削除、全件削除 1件保護、1件保護解除、全件保護、全件保護解除 再牛モード 保護 スライドショ

ハンファロセルズジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝四丁目10番1号 ハンファビル 9 階

ホームページ URL http://www.hanwha-japan.com/